





(DS6200 专业磁盘存储系统)

使用手册

目 录

简介.....1 1 DS6200 产品简介.....1 1.1. 1.2. 产品特色......2 产品应用......3 1.3. 1.4. 1.5. 2. 操作说明......6 2.1. 2.2. 组建 RAID 模式......7 更换硬盘......8 2.3.

# 3. 软件设定 RAID 模式 ......9

3.1.	软件安装9
3.2.	普通模式10
3.3.	高级模式11
3.4.	RAID 重建14

4.	附录		15
	4.1.	RAID 模式	15
	4.2.	使用注意事项	18
	4.3.	分区与格式化	20
	4.3.1.	Windows 的使用方式	20
	4.3.2.	Mac 的使用方式	21
	4.4.	常见问题解答	22
	4.5.	产品保修条例	25

# 感谢购买元谷科技 DS 系列磁盘存储产品!

为了确保外 DS 系列存储产品正确的安装与使用,请先仔细阅读本说明书的操作指南以及其它重要信息。

关于此说明书

本说明书包括 DS 系列所有产品的操作说明,某些功能和说明只针对特定的产品,请对应你的具体产品型号来了 解相关使用信息。

说明书中的韧体、图片和描述可能与你实际拥有的产品有所差异。功能与特点可能会因韧体的版本而有所变动。 此外,本说明书中所提到的产品规格及资讯仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知。 请至元谷科技网站下载最新的韧体及说明书: www.datastorage.com.cn

#### 免责声明

本使用手册没有任何形式的担保, 立场表达或其它暗示, 若有任何因本使用手册或其所提到的产品的所有资讯, 所引起直接或间接的资料流失, 利益损失或事业终止, 本公司不承担任何责任。

为保护您的文件资料安全,同时避免出现文件资料丢失情况,我们强烈建议您及时对文件资料做双重备份。

一份备份到您的 DS 系列产品中,另一份备份到您的电脑内部硬盘或者其它存储设备中,如:CD、DVD、磁带或 是一颗追加的外接硬盘。当您在使用 DS 系列产品时,由于操作不当所造成的文件资料的遗失或损坏同制造商无 任何关系,是使用者自己的责任。且制造商仅对产品本身质量问题负责,没有负责恢复丢失资料的义务。

# 商标

- MS-DOS, Microsoft, Windows XP/Vista/7/8/10 是 Microsoft Corporation 的商标.
- Apple Macintosh 和 Mac 是 Apple Computer 的商标.
- 其余第三方品牌与名称是属于各自对应的厂商

1

# 1 简介

1.1.DS6200 产品简介

DS6200 是元谷科技专业磁盘存储系统中一员,产品采用金属外壳,美观时尚同时又具有良好的稳定性和散热性, 产品采用 5 颗 SATA 硬盘,免螺丝硬盘安装方式,默认采用硬件 RAID 5 模式,可实现数据高速、安全及大容量的工作需求;

DS6200采用 eSATA、USB 3.0 双接口设计,其中 USB3.0 理论最大传输速度可达 5.0Gbps,同时向下兼容 USB2.0,可快速实现数据的传输,是数据存储的最佳伴侣。





1.2.产品特色

硬盘抽取式设计,免螺丝安装



良好的通风散热结构,可有效降低内部工作温度



企业级的数据存储系统,安全有保障



海量存储, 支持5颗硬盘安置



超大功率 1U 服务器电源,保障硬盘稳定工作



# 依工作环境灵活选择, USB3.0+eSATA 双剑合一



1.3.产品应用

#### 视频编辑存储

数字媒体行业,如今视觉效果和影片数字化后期制作所产生的海量高清晰度 数字媒体资产以及越来越大的协同工作组规模,因此,要求对磁盘存储空间 和带宽能力较前些年相比严格了许多。特别是大型项目普遍需要数干兆字节 /秒的高速存储带宽和动辄数百乃至干计 TB的海量共享存储空间。所以, 为了你的数据存储越早选择一颗正确的解决方案是确保您业务快速成长的 关键策略。

## 安防\医疗\教育数据中心

视频监控系统从早期的模拟视频监控系统(CCTV)到数字化视频监控系统 (DCTV),从早期的一对一到多对多,从模拟数据的采集、传输、储存到 数字数据的采集、传输、储存,从原来的空间的限制到现在远端监控、远程 保存、远端恢复技术的应用,在整个系统的进化工程中,不论是模拟数据还 是数字数据,数据的安全保存始终处于至关重要的地位。

## 企业存储/数据中心/存储机房

随着企业数据存储量爆炸性增长,企业用户的存储系统日趋庞杂,存储管理 的成本高昂,分散式存储弊端日益显现,数据备份、灾难恢复和存储资源管 理要求越来越高。针对数据存储的性能、安全性、扩展性、易用性、整体拥 有成本、服务等等不同需求,元谷科技基于多年在数据存储技术方面的经验, 致力于为用户提供最佳的数据存储解决方案,最大限度满足用户需求。





1.4.产品规格一览

型号	• DS6200
传输接口	• eSATA x 1
	・ USB3.0 (兼容 USB2.0) x1
特色功能	<ul> <li>支持多种硬件级 RAID 模式 (Non-RAID、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 3、RAID 5、 RAID 10)</li> <li>专用 RAID 设定软件,实时显示硬盘信息、工作状况、RAID 信息,组建 RAID 模式</li> <li>支持超过 2TB 单分区容量</li> <li>支持 SATA II,最大支持 3.0Gbps 传输速度</li> <li>USB 强大的兼容性(USB3.0、USB2.0和USB1.1)</li> <li>支持多种接口: eSATA, USB 3.0</li> <li>蜂巢式散热孔、大功率散热风扇设计</li> <li>支持硬盘热拔插功能</li> </ul>
RAID 模式	・ 默认 RAID5 模式
电源供应	• 内置大功率电源
	• 输入:AC 100-240V 150W
产品尺寸	• 249x 172 x 140 mm

1.5.系统需求

# 1.5.1. PC 系统需求

- USB3.0 (USB2.0): 配备 USB 3.0 的 PC; Windows Me/2000/XP/Vista/Windows 7/ 8.1/ 10
- eSATA: 配备 eSATA 的 PC; Windows XP/Vista/Windows 7/ 8.1/ 10
- 您的硬件设备必须有相应的接口(如: USB3.0),并安装好相应的驱动程序

#### 1.5.2. Mac 系统需求

- USB3.0: 配备 USB 2.0 的 Mac: Mac OS 10.5 或更高版本
- eSATA: 配备 eSATA 的 Mac; Mac OS 10.4 或更高版本
- 您的硬件设备必须有相应的接口(如: USB2.0),并安装好相应的驱动程序

注意:

为了让电脑支持大于 2TB 的硬盘分区容量 ,你的电脑硬件和操作系统都必须支持(例: Win Vista 32bit/64bit、 Window 7 或 Mac OS 10.4 及更高版本),早期的操作系统如 Windows 2000 或 XP 无法支持超过 2TB 硬盘分 区容量.

#### 1.5.3. 环境需求

- 操作温度:5℃~40℃
- 操作湿度:10%RH~80%RH
- 保存温度:-20℃~70℃
- 保存湿度:5%RH~90%RH

# 2. 操作说明

# 2.1.产品细节



名称	功能状态
AC	• 蓝灯常亮=电源指示灯
FAN1 & FAN2	<ul> <li>蓝色常亮=风扇提示灯</li> <li>蓝色熄灭=风扇停止转动</li> </ul>
HDD1-5	<ul> <li>绿灯常亮=硬盘指示灯</li> <li>绿色熄灭=未安装硬盘或硬盘或硬盘损坏</li> </ul>
RAID 功能开关	<ul> <li>长按并开机,为自动组建军 RAID5 模式</li> <li>连接按 10 次为清除所有 RAID 模式,可通过软件或 RAID 功能开关重组 RAID</li> <li>按一下,取消系统警报声</li> </ul>



NO.	• 接口
	• 1x eSATA 接口
	• 1x USB3.0 接口
	• 风扇
	• 电源插孔

2.2.组建 RAID 模式

RAID模式可通过面板 RAID 功能开关和能过系统 RAID 设定软件两种方式来组建,

推荐通过面板 RAID 功能开关一键组建 RAID5 模式 。

- 按住前面板上 RAID 功能开关,同时打开电源,此 时系统报警指示灯会发出短"嘀"一声
- 持续按住 RAID 功能开关,直到系统报警指示灯再次发现短"嘀"一声
- 3. 完成 RAID5 组建
- 4. 进入电脑系统中对设备进行初始化,创建分区和格式化硬盘。

如果需要实现更多 RAID 模式和功能可通过 RAID 设定软件方式,亦可以显示更多相关信息。

(关于如何使用软件设定 RAID 模式的操作,请参照"软件设定 RAID 模式"一章)

注意:

选择 RAID 模式需要安装相应数量的硬盘(如 RAID 5 需 要至少 3 颗硬盘、RAID 10 需要 4 颗硬盘),请根据自己 的需要选择相应的 RAID 模式。





## 重要:

改变 RAID 模式, 您需要重新格式化硬盘。这将清除您硬盘上原有的所有数据, 所以在此之前务必确认是否已将 数据进行备份。

#### 2.3.更换硬盘

DS6200采用硬盘抽拉式设计,硬盘更换方便、快捷。

- DS6200 默认采用 RAID 5 模式
- 当一颗硬盘发生故障,相应的硬盘指示灯 LED 会熄灭。
- 在 JBOD 和 RAID 0 模式下,任何一颗硬盘损坏,那么所有数据将会丢失。
   对于 JBOD 和 RAID 0 模式,只需更换相应的硬盘,重新打开电源,在 RAID 设置菜单中,选择 RAID 0 并确认。重新启动后,只要再格式化硬盘即可。
- 如果 RAID 模式设置为 RAID 1、RAID 3、RAID 5 或 RAID 10,若只有一颗硬盘损坏,数据仍然可以访问,但 是我们强烈建议更换故障硬盘,以确保继续备份和保证数据的安全。

详细操作步骤:

- 1. 检查硬盘 LED,当 LED 灯熄灭,说明此时相应的硬盘发生故障。
- 2. 建议关闭装置电源,并移除电源插座(可热拔插更换硬盘)。
- 3. 打开盒体,并用新硬盘替换出现故障硬盘。
- 4. 完成更换, 连接电源并打开开关。
- 5. 阵列会自动重建数据。

在此数据重建过程中 , LED 灯会一直闪烁 , 直到所有数据备份完成。这个过程可能要花费数小时时间 , 这取决于 硬盘的容量。

建议在数据重建完成前不要关闭电源,但重建过程中如果电源被中断,它会在重新连接上电源之后继续重建数据。

# 3. 软件设定 RAID 模式

DS6200 亦可通过专业的 RAID 设定软件来设定 RAID,同时可显示系统状态,硬盘的详细信息,系统配置信息以及提供设备修改选项。

PC 系统和 MAC 系统下软件操作方法相同,此处以 PC 系统下 RAID 设定来说明

3.1.软件安装

首先从软件光盘中选择相应的系统软件(PC为 windows 版, MAC为 Mac OS 版)

解压缩后采用默认安装方式

- 1. 连接 DS6200 至电脑的 USB 或 eSATA 接口
- 2. 等待系统自动识别 DS6200
- 3. 运行软件,软件自动检测系统中连接的 DS6200 设备。



3.2.普通模式

Basic Mode(基础模式)可显示硬盘的各项信息(品牌、容量、安装位置等)、事件记录查看器以及快速设定 RAID 功能三个基本功能

- 1. RAID 组和硬盘信息:显示 RAID 信息、硬盘的各项信息(品牌、容量、安装位置等)
- 2. 事件记录查看器:记录对硬盘的各项操作,方便实时查寻、记录操作过程。
- 3. 基本 RAID 组设定:快速设定 RAID 模式
  - 首先选择 RAID 模式,如 RAID 5,
  - 然后可输入密码(建议输入密码,以避免误操作导致 RAID 损坏)
  - 最后点击"应用"开始组建 RAID。

6		基本RATD组设置			
	-	控制器 1 配置 KALD	· RADS님()()() 1. ()()(2)님	RAID26회 유료 : RAID 5 7451 88 GB D1,	高 <del>魚演号</del> 07, 03, 04, 02
		O TARCE O BAID 3	使皇1 [1002.97 GB	1935 20. 10. 11 a	
		<ul> <li>MALD 5</li> <li>MALD 10</li> </ul>	第2番4 1052-97 (初 夏 1852-97 (3	20 100 H 10 102 S 10 102 S 10 100 H 10	
		○ 101999時有104105月 (▽) 空母独入	課価4 ■1852 97 GR	20년 종일 1221년 42	
			1882. 07 CB	en intern er	

3.3.高级模式

Advanced Mode ( 高级模式 ) 可包括更多功能设定 , 如邮件通知、高级 RAID 设定、RAID 休眠、固件更新等功能。

- 电子邮件通知和事件设定 输入邮件地址和相关邮件服务器信息,以便随时将 DS6200 相关工作状态以邮件的方式发送到你的邮箱 通过事件选择以发送不同的信息
- 2. 高级 RAID 组设定

如果装入2、3、4 颗硬盘组装 RAID,可通过高级 RAID 组设定功能来组建 RAID。

- 首先选择 RAID 模式,如 RAID 5,
- 然后可输入密码(建议输入密码,以避免误操作导致 RAID 损坏)
- 从右边硬盘列表中选择需要组建 RAID 的硬盘 (打" v"为选中状态)
- 最后点击"应用"开始组建 RAID。

	高級RAID組設置			
\$ <u>~</u> 5	控制器 1 配置 1810	編号 RAID组名称 无RAID组	RAID&B	硬血病带
1	() 副約1111月 0) 国际和工作日		#14(A 1952 (8) 57	
	建立BATT组 选择一个MALD组合:	■ <mark>読</mark> 2003.00 ep	中科放 1007-09 es	
And And	•	□ <mark>##3</mark> 185.00 GB	≑64iĝ 1863-00-68 ≠3465	
0,469	(本現後)	85 m 284	1863 00 68	
		- <u>-</u> 1883 m dB	1883.01.08	
			i. m	1

 固件更新 显示当前固件信息

亚小当的回行后息

# 升级产品固件

- 从元谷官网下载最新的固件
- 点击"浏览"选择最新的固件
- 点击"更新"开始升级固件
- 在固件更新过程中,请勿操作 DS6200、并保持电源供应。

	国行版本信息	DATAGE HW RAID Manage		0
1 ST.		控制器 北 固件版本信息		
	- ↓ 产品名称	D56200		
63	2. 固件數本	V0.957 [10/26]		
	3. 創造商	Yuan Tech CO.,Ltd		
3	4. Flash数月	1		
0000		[		
8	323414154:		(MR) 	
12				
	anna		///////////////////////////////////////	7

# 4. RAID 组设定

设定 RAID 休眠的时间以及 RAID 恢复过程中数据读取和数据重建的优先顺序

		C DATAGE HW RAID Manager	
		RAID组设定	
	• <u></u>	没有任何的RAID規模決點!	
	<b>A</b>	aunalifee时间点で 治输入介于II到10922之间的值:	
		U minute(x)	
	2	BATTI <u>出重建</u> 优大顺序设定	
	84.	√ 次动恤中決罪→个情: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	÷ a
	1		
Р		萨用	<u></u>
	an		

5. 其它功能

加密功能(暂不支持)

#### 3.4. RAID 重建

如果 RAID 组中硬盘损坏,相应的硬盘指示灯会熄灭,同时 RAID 设定软件中亦会显示 RAID 损坏,相应的硬盘 图标消失,请更换硬盘(建议使用同品牌、同型号、同容量的硬盘),系统将自动重建数据。



在此数据重建过程中 , LED 灯会一直闪烁 , 直到所有数据备份完成。这个过程可能要花费数小时时间 , 这取决于 硬盘的容量。

建议在数据重建完成前不要关闭电源,但重建过程中如果电源被中断,它会在重新连接上电源之后继续重建数据。

注意:

如果更改 RAID 模式,必须首先删除硬盘原有的 RAID 后才能重新开始组建。

# 4. 附录

4.1. RAID 模式

建议使用相同容量的硬盘,如果硬盘容量不同,那么可以使用的硬盘总容量将会由最小的硬盘容量来决定。 组装 RAID 后需对硬盘进行分区、格式化,请在操作前备份好数据!

## 4.1.1. JBOD-串接模式

将多颗硬盘合并成一颗硬盘,可使用于多颗硬盘不同容量的场合,这也是一种磁盘堆栈技术,不具备 RAID 功能, 也不提供容错的技术,当第一颗硬盘数据毁损时,整个磁盘阵列的数据也会毁损。若存于最后颗硬盘的数据毁损 时,第一颗硬盘的数据就有机会救回。



#### 4.1.2. RAID 0-合成模式

合成模式即为真正的 RAID 0 模式。将数据分散储存为原理,同样可将多颗(N>=2)相同容量的硬盘,合并一颗容量倍增的硬盘。由于事先将数据分割后,同时分别写入二颗硬盘,可使整体的存取效率提升,同样也不具备容错的技术。如果其中一颗硬盘损坏,整个数组亦将故障,所有数组数据也将遗失

合成模式提供极高的数据读/写速度·以及极高的存储容量。存储容量为两颗硬盘容量之和(推荐两颗相同品牌· 相同容量的硬盘·若使用不同容量的硬盘·合成后的硬盘容量为低容量硬盘的容量 x N)



## 4.1.3. RAID 1-镜像模式

镜像模式 RAID 1 可镜像或复制一颗硬盘的内容至另外一颗同等容量的硬盘中,合成后的硬盘容量为单颗硬盘容 量大小。镜像模式提供最佳的数据安全性,若镜像模式其中一颗硬盘损坏,仍可以继续使用硬盘中数据,可以先 备份好数据后,更换下损坏的硬盘。



#### 4.1.4. RAID 3

RAID 3 是把数据分成多颗"块",按照一定的容错算法,存放在 N+1 个硬盘上,实际数据占用的有效空间为 N 个硬盘的空间总和,而第 N+1 个硬盘上存储的数据是校 验容错信息,当这 N+1 个硬盘中的其中一颗硬盘出现 故障时,从其它 N 个硬盘中的数据也可以恢复原始数据,这样,仅使用这 N 个硬盘也可以带伤继续工作(如采集 和回放素材),当更换一颗新硬盘后,系统可以重新恢复完整的校验容错信息。

硬盘容量为单颗 n-1 个硬盘容量之和,至少需要三颗硬盘。

同时, RAID3 采用 3+1 颗硬盘模式, 如果其中一颗硬盘损坏, 系统自动更以新的硬盘进行数据恢复, 无需人工 干预



# 4.1.5. RAID 5

RAID 5 将数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成 RAID5 的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当 RAID5 的一颗磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。

硬盘容量为单颗 n-1 个硬盘容量之和,至少需要三颗硬盘。



# 4.1.6. RAID10

RAID10 模式的硬盘容量同样只有实际硬盘总容量的一半,在此模式下先 2 颗硬盘分别做镜像模式 (RAID 1), 然后两颗镜像后的硬盘再做合成模式 (RAID 0),最后组成一颗硬盘。任何一颗硬盘损坏均不会对数据造成影响, 此模式同时坚固了硬盘的安全性和数据传输率,但对硬盘容量有一点损失。

# RAID10 需要四盘硬盘来组建。



4.2.使用注意事项

使用前请详细阅读以下内容,以免造成资料遗失或硬盘损坏!

## 4.2.1. 关于传输接口

- 在使用 eSATA 接口传输时,应该将 DS 系列产品和电脑在关机状态下连接,然后先打开产品电源,再启动电脑。
- 在使用 eSATA 接口传输时,尽量不要在电脑正常操作下热拔插,因为目前主板、操作系统对 eSATA 热拔插功 能支持不完善。
- USB3.0 下向兼容 USB2.0 传输接口
- USB 接口是目前最通用的接口,方便在没有其它接口的情况下传输数据。
- 每次使用仅能使用一种接口。

#### 4.2.2. 针对模式的选择上:

- 对存储容量有要求,可选用 JBOD 和 RAID0 模式
- 对数据传输速度有要求,可选用 RAID 0 模式和 eSATA 接口
- · 对数据安全有特殊要求,可选用 RAID 1、RAID 3、RAID 5或 RAID 10 模式
   对容量、速度、安全均有要求,可选用 RAID 5 模式

#### 4.2.3. 关于硬盘 RAID 组建

- 建议使用相同容量的硬盘,如果硬盘容量不同,那么可以使用的硬盘总容量将会由最小的硬盘容量来决定。
- 组装 RAID 后需对硬盘进行分区、格式化,请在操作前备份好数据!
- DS6200 支持 2、3、4、5 颗硬盘组建 RAID 使用。
- 最大支持 8.0TB 容量的单颗硬盘
- 超过 2TB 的分区,只能使用在 Windows Vista 以上的操作系统,或 MAC OS 10.4 以上的操作系统
- 超过 2TB 的分区在 Windows XP 以下的操作系统中无法识别!

### 4.2.4. 关于硬盘初始化

- 任何更换 RAID 模式的操作都会初始化你的硬盘!
- 如果你的硬盘原来有数据,请先备份到其它硬盘上。
- 若未组建过 RAID 的硬盘接到产品中,通电后会自动初始化你的硬盘,(此时硬盘中的原有数据已经被清除。)
- 最后再到磁盘管理器中进行分区、格式化。

# 4.2.5. 关于数据恢复

- 如果硬盘损坏,相应的硬盘指示灯熄灭、(DS6200产品还会发出报警声,此时可通过软件界面右上角的"蜂鸣器"图标暂停报警声继续使用)
- JBOD 模式下,如果最后几颗硬盘损坏,第一颗硬盘中的数据有可能保存完好,请使用普通硬盘外接盒连接到 电脑中读取资料。
- RAID 0 模式下,如果任何一颗硬盘损坏,所有资料均会丢失,普通方法无法恢复,建议寻找专业的数据恢复 公司帮忙恢复数据。
- RAID 1、RAID 10、RAID 3 以及 RAID 5 模式下,如果任何一颗硬盘损坏,可关机后更换上新的硬盘(同型 号、同容量),再开机后系统会自动恢复数据到新的硬盘上
- 数据恢复的时间根据硬盘的实际物理容量来决定,和内部存储的数据容量无关,在实际测试中 80GB 的容量需要大约一颗小时,在恢复过程勿断电!
- 在数据恢复的过程中,你还可以对 DS 系列产品进行数据读写操作,但读写速度极慢!

4.3.分区与格式化

## 硬盘分区与格式化将删除硬盘里的所有档案与数据!!

请先将硬盘里的所有数据备份后,再执行硬盘分区与格式化.通常只有新购买并且没有格式化过的硬盘在建立、更改 RAID 模式时才需要分区与格式化.如果想要变更硬盘的格式或删除所有档案与数据,也可以通过这种方式.

## 4.3.1. Windows 的使用方式

通过"磁盘管理"工具

- 在桌面"我的电脑" 按鼠标右键并且选择 "管理".
- 点选 "磁盘管理".
- 选择您所想要分区与格式化的硬盘并且按鼠标右键进行下一个步骤(选择新增磁盘分割).
- 依照屏幕指示完成硬盘分割与格式化.



Windows 2000/XP/Vista/7 使用者,我们建议您将磁盘格式化为 NTFS 文件系统。

若硬盘容量超过 2TB(如使用两颗 1.5TB 硬盘做 RAID 0 模式),则无法使用在 windows 2000/XP 系统下,早期的操作系统如 Windows 2000/XP 无法支持超过 2TB 硬盘容量。只可使用于 Windows Vista/7 下。

# 4.3.2. Mac 的使用方式

在 Mac OS X, 可以使用磁盘管理来分割与格式化您的外接硬盘.

- 在工具的文件夹中选择 "磁盘工具".
- 选择相应的文件系统格式,直接选择"抹除",硬盘将自动格式化为一颗单独的分区。
- 或依照您的需求选择多颗分区和相应的文件系统格式,并且分区与格式化您的外接硬盘.
- 完成格式化后,硬盘图标自动出现在系统的桌面上。



# 备注:

在 Mac OS X 系统中,我们建议您将硬盘格式化为原生的 Mac 文件系统 HFS+,也就是所谓的 Mac OS 扩充格式(日志式)。

若你的 DS 系列产品已经在 Windows 系统中格式为 NTFS 文件系统格式,则连接到 Mac 系统下时,DS 系列产品能够正常识别,但此时在 Mac 系统下为只读模式,即只能进行数据读取,无法进行数据写入。 若您同时欲在 PC 上面执行 Microsoft Windows 使用 DS 系列产品,我们建议您使用 FAT32 文件系统格式。 在您的 Mac 上,请选择格式化为 MS-DOS 文件系统格式,请注意,在 FAT32 文件系统下,单一文件将受限于 4GB 的容量限制,超过 4GB 的单颗文件将无法存取。 4.4.常见问题解答

#### 1. 我需要 PC 和 MAC 跨平台使用,需要做哪些设定?

PC 支持 FAT32 分区和 NTFS 分区

MAC 支持 HFS+分区和 FAT32 分区,

跨平台使用,请使用 FAT32 分区,NTFS 分区在 MAC 下只支持读取数据,无法写入!

#### 2.是否支持安装几颗硬盘分别使用?

答:DS6200 支持安装多颗硬盘分别使用。

必须通过组建 RAID 的方式来使用,可以使用1、2、3、4、5颗硬盘组成不同的 RAID 模式,亦支持安装单颗硬盘使用。

#### 3. 当使用 eSATA 接口传输时 , 如何正确开机使用 ?

答:由于目前 eSATA 技术的兼容性问题,很多电脑对 eSATA 的即插即用和热拔插功能支持不完善,所以使用 eSATA 接口时,建议先打开 DS 系列产品,连接至电脑,最后再打开电脑,电脑系统 BIOS 会自动检测到 eSATA 硬盘,并做为内置硬盘来使用。

同时 SATA 的移除,建议首先关闭电脑,再安全移除 eSATA 数据线,在开机状态下直接拔除 eSATA 数据线有可能导致数据丢失或电脑死机。

# 4. 使用 5 颗 2.0TB 硬盘为何在 Window XP 无法识别?

答:Windows XP 操作系统是早期开发的 32 位操作系统,最大只支持 2.0TB 的分区容量,如果分区容量(包括 组成 RAID 合的硬盘容量)超过 2.0TB,则在 Windows XP 等 32 位操作系统下无法识别,只能用在 Windows Vista/7 和 Mac OS X 或更高版本的操作系统下。

如:DS6200 中采用两颗 2.0TB 的硬盘并使用 RAID 1 模式,组成 RAID 后的硬盘容量为 2.0TB,则可以正常使用 在 Windows XP 下;若采用 RAID 0 模式,组成 RAID 后的硬盘容量为 4.0TB,已经超过 2.0TB 的限制,在 Windows XP 下将无法识别,亦不支持分成不超过 2.0TB 的多颗分区在 Windows XP 使用!此时只能正常工作在 Windows Vista/7 和 Mac OS X 或更高版本的操作系统下。

# 5. 在 Mac OS 10.5 下分区格式化失败后,磁盘灰色显示,无法重新进行分区格式化操作?

在 Mac OS10.5 下分区格式化失败后,请选择至"磁盘管理" 中选择"1 个分区",然后选择"选项"出弹出的 菜单中选择"苹果分区表", 重新格式化硬盘即可。



# 6.如果硬盘出现故障,如何确定其中一颗硬盘损坏?

答:如果硬盘出现故障,相应位置的硬盘指示灯会全熄灭,提示用户硬盘故障;

另外 DS6200 产品还具有智能报警功能,如果硬盘出现故障蜂鸣器会发出警报声(此时可通过软件界面右上角的 "蜂鸣器"图标暂停报警声继续使用),同时相应的硬盘灯会全熄灭,提示用户更换硬盘。

# 7.更换出现故障的硬盘后如何恢复备份?

答:只有 RAID1、RAID10、RAID3 和 RAID5 模式支持恢复备份功能。

- 请在产品关机后移除坏硬盘并更换新的硬盘(同品牌、同型号、同容量),然后打开产品开关,产品会自动检测 RAID 模式并开始自动恢复备份。
- 此过程需要时间比较长,请耐心等待!(约 80GB 容量需要一颗小时左右),在此过程中你仍可以对产品进行数据读写操作,但速度会有所降低!
- 建议在数据重建完成前不要关闭电源,但在重建过程中如果电源被中断,它会在重新连接上电源之后继续在上 次断电时重建时开始重建数据!

# 8.DS 系列产品组建 RAID 模式时对硬盘有什么要求?

答:建议使用四颗相同的硬盘(同品牌、同型号、同容量)。如果硬盘容量不同,那么可以使用的硬盘总容量将 会由最小的硬盘容量来决定

Non-RAID 模式支持 1-5 颗硬盘

RAID 1 支持 2 颗理盘

RAID 10 只支持四颗硬盘;

JBOD 和 RAID 0、RAID 3、RAID 5 支持 3、4 或 5 颗硬盘

4.5.产品保修条例

尊敬的客户,您好!

感谢您选购元谷科技有限公司(以下简称"元谷科技")DS 系列存储产品!

为客户提供完善且专业的服务一直是元谷科技企业文化努力不懈的目标!为配合市场需要,元谷科技亦不断提升 售后服务的质素及效率,力求为客户提供优质的服务内容。为了确保您获得元谷科技提供的服务,现就 DS 系列 存储产品向您做出下述服务承诺与解释:

一、"三包"服务

(1)中华人民共和国《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称"电脑三包规定")于 2002年9 月1日正式实施。元谷科技对政府此项保护消费者利益的举措完全支持。若我公司 DS 系列存储产品有限保修服 务条款中的内容与可适用的法律、法规及规定不符,以相应法律、法规及规定中的相关规定为准。

(2)DS系列存储系列产品在保修期内送修,必须经检测证实故障,方可更换良品,用户不可随意拆换产品部件。 我司 DS系列存储产品均选用三年质保正规国际硬盘厂商部件,质保期自出工厂交付之日起算,三个月的电路板 及硬盘换新服务,主控电路部件提供两年的有限质保服务(硬盘保修参照硬盘原厂质保条例执行),并为产品将提 供30天冗余期。保修条款按不同产品可能会有所不同政策措施,本公司保留最终决定权。

(3)元谷科技在中国地区客户服务中心提供的服务项目包括:产品更换、国内联保服务(特殊营销策略产品除外)、 客户申诉以及相关维修咨询和技术支持。

二、客户须知:

(1)元谷科技在尽可预知的情况下保持足够零件库存,惟遇有特殊情况,如特殊使用的零件或用量突然增加、紧缺IC等,我们需额外订购,因此维修时效可能会相对延长。

(2)请于送修前自行做好数据备份,我们对于硬盘损坏所导致的资料/数据遗失一概不负责任。

(3)质保服务期间,故障产品在检测中发现是因人为损坏或不当使用所致,元谷科技客户服务中心将根据实际情

25

况酌情收取服务费,如无法修复(浸水,重摔等)则直接退还。

(4)用户在产品质保有效期间,请勿擅自撕除或毁损产品中有禁止拆卸(WARRANTY VOID IF BROKEN)字 样或厂方易碎标识及机器序号。否则,在无法判定责任的情况下,我公司服务人员有权终止质保服务。

(5)请妥善包装维修货品,凡因未经妥善包装而造成的运输损坏,在送修时元谷科技客户服务中心恕不负责赔偿。

(6)元谷科技客户服务中心正常服务时间为:(周一至周五 09:00-17:00)请您在以上时间段与我们联系。

(7)硬盘在返修期间,如遇容量停产无法更换或者长时间缺货时,我们将参照硬盘市场通用做法,与用户协商更换市场主流型号硬盘(如:500GB/750G升级为1.0TB容量),这种情况,我方服务人员将向用户收取一定数额的升级费用,具体升级的费用以公司相应时期公告内容为准)。我们不提供硬盘容量置换的服务(如1.5TB降级置换1.0TB容量)。

三、三包失效:

对下列产品,本公司有权拒绝按照《三包规定》提供修理、更换、退货三包服务:

(1) 非本公司出售的产品。

(2)产品已过质保期。

(3)产品标签损坏及条码不符或缺失。

(4) 硬盘由于使用不当及运输造成的损坏(物理损伤)。

(5)非正常使用造成的人为损坏,包括但不限于使用的配件或消耗品不符合制造商或本公司的要求。(例如:硬 盘被私自拆装维修、产品的任何部分未经本公司授权而被擅自维修改动、产品被不当使用或未按操作手册、说明 书指导使用、硬盘 PCB(电路板)元件缺损、烧毁及数据接口损坏、返修产品发现下列物理/化学损伤或任何可 疑的人为损坏;包括严重撬痕、划痕、凹痕、变形、断裂、生锈、腐蚀等)。

(6) 非正常环境下(例如污染、或与要求的室内环境温湿度不同)使用造成的损坏。

(7)因不可抗力事由造成的损坏。

(8)其他

四、质保条形码:

(1)请妥善保存产品条形码号码,到元谷科技官方网站用"产品外包装条形码"或此条形码登录你的产品服务 信息。

(2)条形码或产品外包装条形码在元谷科技官方网站上若无出货或销售记录,将不具备保修效力。

(3)为了使您得到更优质的服务,请登录元谷科技官方网站填写您的产品购买信息。

五、注意事项:

(1)请您于报修时完整、正确地报备资料。例如:故障征状、机件型号、序号、联络方式、相关附件(附件致为 重要,避免退回时的差异所带来的不便)。

(2) 若阁下于保修时间之内未及时收到,请致电相关部门查询。

(3) 对于保修期以外的故障品, 元谷科技客户服务中心将预收检测费, 同时请阁下尽快答复我们的服务建义, 以 便我们迅速跟进故障品的维修或升级。

若您对我们所提供的服务有任何意见或建议,欢迎致电或电邮至元谷科技客户服务中心。

深圳市元谷科技科技有限公司

- 地址:深圳市龙华区观澜观光路大富工业区汇清科技园 B 栋 5 楼
- 网址:www.datastorage.com.cn
- 电话:0755-83641811 传真:0755-83280005



© 2016著作权属于深圳市元谷科技有限公司所有,并保留所有权

本产品及其所附之手册与其它书面资料、线上或电子文件等,其所有权、著作权及其它智能财产权均属深圳市元谷科技有限公司所

有。除经深圳市元谷科技有限公司之书面明确授权外,本软件产品之提供并不代表上述任何权利之授与